

POLYSTYREEN BOUWSTEEN

STAP VOOR STAP



- Graaf het zwembad uit
- Giet de vloerplaat in beton
- Polieren van de betonnen vloerplaat



- Leg de eerste rij polystyreen blokken in een mortelbed



- Installeer de wapeningsstaven



- Lijm de volgende laag blokken



- Werk de installatie van de bewapening af
- Inbouwstukken (lampen, doorvoeren,...) moeten worden geplaatst tijdens de constructie



- Afgewerkte constructie

